



P4

P1

1 各部の名称と機能

前面

リボン (着脱式)

リセットホール

LED

再生 / 充電状態表示

背面

Play / Pause
再生 / 一時停止

REW
前の曲、前に移動

VOL-
ボリュームダウン

イヤホンジャック

ストラップ取り付け口

VOL+
ボリュームアップ

FF
次の曲、後に移動

20pin - USBジャック

2 ボタン操作

使いかた		
オン/オフ	Play / Pause	オン 短く押す オフ 3秒以上長押し
再生/一時停止	Play / Pause	短く押します。
ボリューム調整	VOL+ / VOL-	
次/前のファイルに移動	FF / REW	短く押します。
曲の早送り/巻戻し	再生中にFFやREW	を長押しします。

再生中は全曲をくり返し再生します。ご使用にならないときは、電源をオフにしてください。

機能

EQ選択	Play/Pause + Vol+ ^{※1}
シャッフル再生	Play/Pause + REW ^{※2}
ホールド機能 (オン/オフ)	Play/Pause + FF (2秒以上長押し) ^{※2}

^{※1} ノーマル (初期値) > Classical > Jazz > Pop > Rock と切り替わります。初期値に戻るまで「ピツ」と音がします。
^{※2} シャッフル機能/ホールド機能がオンになると「ピビン」と音がします。もう一度押すと「ピツ」と音がしてオフになります。

3 充電、データの転送

1. 電源を入れる
Play/Pauseボタンを押してください。

2. パソコンとつなげる方法
USBケーブルでパソコンと接続します。

[※] ご注意: イヤホンやヘッドホンを大きい音量で長時間聴くと、聴覚に障害が生じることがあります。電源が不足しているときは、LEDが点滅し再生できません。その場合はUSBケーブルをパソコンと接続し、充電してください。約2.5時間で充電されます。節電のために、ご使用にならないときはイヤホンやイヤホンジャックから抜いて保管してください。リボンは着脱式です。小さなお子様が飲み込んだりしないよう、ご注意ください。サポートに関しては、<http://www.ririver.jp/support/>をご覧ください。

HELLO KITTY MUSIC PLAYER

製品仕様

分類	項目	仕様
本体寸法	(W) × (H) × (D)	約45.2 (W) × 35.5 (H) × 17.0 (D) mm
重量	本体	約 16.0g (本体)
電源	充電電池タイプ	リチウムポリマー内蔵充電電池 (付属USBケーブルで充電)
充電時間	USBによる充電	約2時間半
	対応ファイル形式	MP3 (MPEG1/2/2.5 Layer3), WMA
	S/N比	90dB
音楽再生	ID3 タグ	非対応 (画面なし)
	DRM	非対応
	イコライザー	Normal (初期値) → Classical → Jazz → Pop → Rock
	再生モード	通常再生/シャッフル
オーディオ	周波数特性	40Hz~20KHz
	イヤホン出力	(L) 13mW+ (R) 13mW (16Ω)
連続再生時間	音楽再生時間	約10時間 (MP3, 128kbps, Vol 15, EQノーマル, フル充電時)
対応OS	Windows ^{※1}	Windows 2000 / XP / Vista / 7
ボリューム	ステップ	30
環境条件	使用環境	0 ~ 50℃ ^{※2}

^{※1} Vista, 7は32ビット版対応 ^{※2} 充電時は極端に暑いところや寒いところに長時間放置しないでください

demee製品のお問い合わせはこちら

アイリバー サポートセンター

0570-002-220

受付時間: 月～金 10:00～18:00 (祝祭日・年末年始を除く)
ホームページ <http://www.ririver.jp> | E-mail でのお問い合わせはホームページのメールフォームをご利用ください

株式会社 マクスコンピューター

P2

P3