iriver

iFP-700 Series
iFP-800 Series
iFP-900 Series
iFP-1000 Series

http://www.iriver.co.jp

(2004.10)

iriver

iriver Music Manager

ソフトウェア
取扱説明書



Copyright© 2004. iriver. All Rights Reserved.

本取扱説明書の図はiFP-195TCを使用した場合のものであるため、それ以外のモデルを使用した場合とは異なる箇所があります。

http://www.iriver.co.jp

iriver Webサイトのご紹介

URL: http://www.iriver.co.jp

～ iriverの会社情報、製品情報、お客様窓口などの情報がご覧いただけます ～

- 「ファームウェア（システムソフトウェア）アップグレード」を弊社Webサイトから行えます。ファームウェアは、現在の機能を拡張するだけでなく、新機能の提供も行っています。今後導入される新しいMP3の形式等は、ファームウェアのアップグレードを通してサポートする予定です。
- 初心者向けのガイドだけでなく、よくある質問とその回答集(FAQ)もご覧になれます。

個々の情報、アートワーク、テキスト、ビデオ、音声、画像、ソフトウェア、およびその他の知的財産は、著作権法および国際法によって保護されています。
当該著作権所有者の許可を得ることなく、これらの知的財産を複製・配布・変更、および公共の場で表示・共有をすること、また、その全部、一部にかかわらず派生させた作品を作成したりする行為は法律により禁止されています。
iriver社は、お客様が本製品の使用を通じて、著作権保護された知的財産を違法な方法で使用することを奨励いたしません。

この製品取扱説明書の著作権はiriver社が所有します。また、iriver社に許可なく全文・部分的を問わず本書を無断で転載、複製、インターネットへのアップロード（電気的、機械的、コピー機による複写・ディスクコピーまたはその他の方法）をすることを禁止します。また、本書の内容は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。本機の故障や不具合などにより発生した録音内容の破損など、付随的損害につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

©1999～2004 iriver Limited, All rights reserved.

▷ Microsoft Windows MediaおよびWindowsロゴは米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
その他すべての名称並びに製品名は、各社または各組織の商標です。

目次

PCソフトウェアのインストール 2

プレーヤの接続 5

ソフトウェアの操作 9

iriver Music ManagerのMacでの使用方法 54

- **本取扱説明書では、iFPプレーヤに付属のソフトウェアのインストール方法および使用方法を説明しています。ハードウェアの操作の詳細は、『ハードウェア取扱説明書』を参照してください。**
- **iriverソフトウェアをインストールする前に、そのアップデート版が発表されていないかどうかを確認してください。www.iriver.co.jp/softwareで、ユーザーガイドの更新や、その他の情報を確認してください。**

注意

- **重要：この項の手順を実行した後で、プレーヤをお手持ちのPCに接続してください。**

ソフトウェアのインストール

重要：
この項の手順を実行した後で、プレーヤをお手持ちのPCに接続してください。

- **お持ちのPCのCD-ROMドライブにインストールCDを挿入します。CDを挿入すると以下の画面が出ます。**



- インストールが自動的に開始しないときは、インストールCD内の[setup.exe] ファイルを実行します。
  インストールプログラムが開始します。

- インストールCDには以下が含まれています。
  - デバイスドライバ
  - iriver Music Manager
  - MoodLogic
  - Manager Program for Mac

- 本製品はMP3ファイルや様々な形式のファイルを保存できます。
  iriver Music Managerプログラムを使ってPCに音楽形式（MP3、WMA、OGG、ASF）以外のファイルを転送できます。
- www.iriver.co.jpから最新のドライバとiriver Music Managerのアップデーターをダウンロードできます。
- Windows 2000、XPのOSを使用している方はアドミニストレータレベル（管理者レベル）でログインし、iriver Music Managerをインストールしてください。

注意 **システム要件 (Windows)**

- Pentium 133MHz以上
- USBポート
- Window 98SE / ME / 2000 / XP
- CD-ROMドライブ
- ハードディスクの空きスペース10MB

ソフトウェアのインストール

ソフトウェアが最新バージョンになっている場合は、インストール画面がここに示したものとは若干異なる可能性があります。 画面が異なっている場合は、www.iriver.co.jpで、ユーザーガイドのアップデート版を確認してください。

1 お持ちのPCのCD-ROMドライブにインストールCDを挿入します。自動的にインストールが開始されます。




2 インストールする言語を選択して［次へ］をクリックします。



3 ［次へ］をクリックしてiriver Music Managerのインストールを開始します。




4 インストールするフォルダを選択し、［OK］をクリックします。




ソフトウェアのインストール


5 インストールフォルダを確認したら[次へ]をクリックします。




6 [インストール]をクリックしてインストールを開始します。




7 インストールが完了したら[完了]をクリックします。







PCへの接続


1 付属のUSBケーブルをコンピュータのUSBポートに接続します。







2 「STEREO」ボタンを押してプレーヤの電源を入れます。プレーヤのUSBポートの保護カバーを開け、USBケーブルを接続します。



3 [USB CONNECTED] というメッセージがプレーヤのLCD画面に表示されます。



注意 ● エラーを避けるため再生が終了してからUSBケーブルを接続してください。

新しいハードウェアのインストール


1 CDからiriver Music Managerをインストールし、PCにプレーヤを接続すると、[新しいハードウェアが見つかりました]画面が表示されます。




2 [ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)]を選択し、[次へ] をクリックします。



3 コンピュータが自動的に新しいハードウェアの検索を開始します。




4 [ハードウェアのインストール]警告メッセージが表示されたら、[続行] をクリックします。(Windows XP)
iriverソフトウェアがコンピュータに悪影響を及ぼすことはありません。




注意
- Windows 98SE、MEおよび2000では、これ以外にドライバをインストールする必要はありません。
- 新しいハードウェアのインストールは、iriver Music Managerプログラムのインストール後に行います。

新しいハードウェアのインストール


5 インストールが続行されます。



6 [完了] をクリックします。
[新しいハードウェア]のインストールが完了しました。



7 新しいハードウェアが正常にインストールされ、使用可能な状態になったことを知らせる情報画面が表示されます。




注意
- エラーを避けるため再生が終了してからUSBケーブルを接続してください。
- PCとプレーヤとの切断は、エラーを避けるため[ハードウェアの取り外し]の実行後に行ってください。

プレーヤをPCから安全に切断するには


1 マウスの右ボタンで[ハードウェアの安全な取り外し]をクリックし、[ハードウェアの安全な取り外し]を選択します。




2 切断するデバイスを選択したら[停止]をクリックします。



3 ハードウェアが切断されたことを確認したら[OK]をクリックします。



4 [ハードウェアの取り外し]メッセージを確認したら[閉じる]をクリックします。(Windows XPの場合)



ソフトウェアの操作


1 iriver Music Managerのアイコンをダブルクリックします。



2 インストールされたiriver Music Managerのバージョンが表示されます。




▼iriver Music Managerの初期画面



注意

- iriver Managerの右半分に、プレーヤ内のコンテンツが表示されます。
何も表示されない場合は、プレーヤとPCがUSBケーブルで正しく接続されているかどうかを確認してください。
プレーヤからいったんケーブルを切断し、もう一度接続すると、iriver Managerの右半分にコンテンツが表示される場合があります。

基本機能について



注意
- [ファイル]メニューの機能はアクティブウィンドウにのみ適用されます。アクティブウィンドウとは、最後にクリックしたiriver Managerのウィンドウ(左半分または右半分)を指します。

ツールバーのメニュー



- **ファイル転送ウィザード**：ファイルをPCからiFPプレーヤに転送
- **ファイル変換ウィザード**：録音したRECファイルをPCで使用可能なフォーマットに変換
- **音楽CD録音(変換)ウィザード**：オーディオCDからOGGフォーマットのファイルを録音(変換)
- **画像表示**：JPGフォーマットで作成された写真や画像をプレーヤ上で閲覧または管理
- **ファームウェアアップグレード**：iFPファームウェアをアップグレード

ファイル管理ツール類



- **検索**：PC上またはプレーヤ上のファイルやフォルダを検索
- **上位フォルダ**：上位フォルダを選択
- **更新**：PCまたはプレーヤのコンテンツを表示
- **新規フォルダ**：新規フォルダを作成
- **プロパティ**：選択されたフォルダまたはファイルの詳細情報を表示
- **表示**：選択されたフォルダの表示方法を変更

[ファイル]メニュー


[ファイル]メニューの機能はアクティブウィンドウにのみ適用されます。アクティブウィンドウとは、最後にクリックしたiriver Managerのウィンドウ(左半分または右半分)を指します。




- **新しいフォルダ**：PC上またはプレーヤ上に新規フォルダを作成
- **削除**：PC上またはプレーヤ上の選択されたフォルダまたはファイルを削除
- **名前の変更**：PC上の選択されたフォルダまたはファイルの名前変更
- **プロパティ**：選択されたフォルダまたはファイルの詳細情報を表示
- **終了**：iriver Music Managerを終了

[表示]メニュー


[ファイル]メニューの機能はアクティブウィンドウにのみ適用されます。 アクティブウィンドウとは、最後にクリックしたiriver Managerのウィンドウ(左半分または右半分)を指します。



<大きいアイコン>




<小さいアイコン>




<リスト>



<詳細>




ツール



- **ファイル転送ウィザード**：ファイルをPCからiFPプレーヤに転送
- **ファイル変換ウィザード**：録音したRECファイルをPCで使用可能なフォーマットに変換
- **音楽CD録音ウィザード**：オーディオCDからOGGフォーマットのファイルを録音
- **ファームウェアアップグレード**：iFPファームウェアをアップグレード
- **チューナー設定**：FMプリセット局の周波数または名前を手動で編集
- **画像表示**：JPGフォーマットで作成された写真や画像をプレーヤ上で閲覧または管理

ウィンドウ



- **水平方向に揃える**：PCおよびプレーヤのウィンドウを上下に重ねて表示
- **垂直方向に揃える**：PCおよびプレーヤのウィンドウを左右に並べて表示


ヘルプ




- **iriver Music Managerについて**：Managerのバージョンを表示
- **iriver Music Managerヘルプ**：Managerについてのヘルプを表示
- **ファームウェアの情報**：プレーヤに関する情報を表示
- **iriverホームページ**：iriverホームページに接続

PCからのダウンロード

1 プレーヤに転送するPCのフォルダまたはファイルを選択します。
選択したフォルダまたはファイルを、ドラッグ&ドロップでプレーヤのお好みの位置にダウンロードします。




2 ダウンロードが進行します。



PCからのダウンロード

3 ダウンロードが完了します。
iriver Managerの右半分に表示された音楽ファイルは、MP3プレーヤにダウンロードされています。




注意


- 半角英数字が127文字（日本語63文字）を超える名前のファイルは転送されません。
- パス名およびファイル名を含めた半角英数字が511文字を超えるファイルは転送されません。
- ルートフォルダのファイル数とフォルダ数は両方合計で1024に限定されます。
  サブフォルダにはファイル数の制約はありません。

PC上で新規フォルダを作成する


1 新規フォルダアイコンをクリックするか、ファイルメニューで[ファイル]、[新しいフォルダ]の順に選択して新規フォルダを作成します。



2 新規フォルダが作成されます。




3 新規フォルダの名前を入力し、<Enter>を押します。




プレーヤ上で新規フォルダを作成する


1 新規フォルダアイコンをクリックするか、ファイルメニューで[ファイル]、[新しいフォルダ]の順に選択して新規フォルダを作成します。



2 新規フォルダが作成されます。




3 新規フォルダの名前を入力し、<Enter>を押します。




注意 ● サブフォルダの階層数は、ルート(¥)フォルダを含めて最大8つに限定されています。

PCからフォルダまたはファイルを消去する


1 消去するファイルまたはフォルダを選びます。




2 ファイルメニューで[ファイル]、[削除]の順に選択してファイルを削除します。



3 削除の警告画面で[はい]をクリックします。




4 ファイルが削除されます。




プレーヤからフォルダまたはファイルを消去する


1 消去するファイルまたはフォルダを選びます。




2 ファイルメニューで[ファイル]、[削除]の順に選択してファイルを削除します。



3 削除の警告画面で[OK]をクリックします。




4 ファイルが削除されます。




PC上でフォルダまたはファイルの名前を変更する


1 名前を変更するフォルダまたはファイルを選択します。



2 ファイルメニューで[ファイル]、[名前の変更]の順に選択してファイルの名前を変更します。




3 新しい名前を入力し、<Enter>を押します。
ファイルの名前変更が完了しました。




プレーヤ上でフォルダまたはファイルの名前を変更する


1 名前を変更するプレーヤ上のフォルダまたはファイルを選択します。



2 ファイルメニューで[ファイル]、[名前の変更]の順に選択してファイルの名前を変更します。




3 新しい名前を入力し、<Enter>を押します。
ファイルの名前変更が完了しました。




注意 ● ファイルの拡張子を変更することはできません。

ファイルのプロパティを表示するには[PC]


1 表示対象のファイルまたはフォルダを選択します。



2 ファイルメニューで[ファイル]、[プロパティ]の順に選択してファイルのプロパティを表示します。




3 選択したファイルのプロパティが表示されます。




ファイルのプロパティを表示するには[プレーヤ]


1 表示対象のファイルまたはフォルダを選択します。



2 ファイルメニューで[ファイル]、[プロパティ]の順に選択してファイルのプロパティを表示します。




3 選択したファイルのプロパティが表示されます。




音楽ファイルの検索


1 PCウィンドウの検索をクリックします。




2 検索対象のドライブまたはフォルダを選択します。



3 検索条件を入力し、[検索]をクリックします。




4 検索結果が表示されます。
終了するには[閉じる]ボタンをクリックします。




PCへのアップロード

1 PCへ転送したいプレーヤ上のフォルダまたはファイルを選択します。
選択したフォルダまたはファイルを、ドラッグ&ドロップでPCのお好みの位置にアップロードします。




2 アップロードが進行します。



PCへのアップロード


3 アップロードが完了します。



注意
- 音楽形式のファイル（MP3、WMA、OGG、ASF）は、現行の著作権ガイドラインの規定により、プレーヤからPCにアップロードすることが禁止されています。
- 写真や録音ファイルなどのデータファイルはPCへのアップロードが可能です。
- プレーヤのMP3、WMA、OGG、ASFの各ファイルをPCに転送することは禁止されています。

プレーヤ上のフォルダまたはファイルの場所を変更する


ドラッグ＆ドロップで、フォルダまたはファイルをお好みの場所に移動します。




注意
- ファイルおよびフォルダは、1つずつ移動します。
- ファイルまたはフォルダを、複数同時に別のフォルダに移動することはできません。

上位フォルダへの移動[PCおよびプレーヤ]


iriver Music Managerのメニューバーの上位フォルダアイコンをクリックします。






更新[PCおよびプレーヤ]


更新アイコンをクリックしてPCまたはプレーヤのコンテンツを表示します。






ウィンドウ

PCウィンドウおよびプレーヤウィンドウを上下に重ねて表示するには、[ウィンドウ]メニューの[水平方向に揃える]を選択します。




PCウィンドウおよびプレーヤウィンドウを左右に並べて表示するには、[ウィンドウ]メニューの[垂直方向に揃える]を選択します。




ウィンドウ

iriver ManagerのPC側をアクティブにするには、[ウィンドウ]、[PC]の順にクリックします。



iriver Managerのプレーヤ側をアクティブにするには、[ウィンドウ]、[iFP-XXX]の順にクリックします。




ファイル転送ウィザード

ファイル転送ウィザードに従って、曲をプレーヤにコピーできます。


1 メニューの[ツール]、[ファイル転送ウィザード]を順にクリックするか、ツールバーメニューのファイル転送ウィザードアイコンをクリックします。



2 PCに[ファイル転送ウィザード]ウィンドウが表示されます。
転送するフォルダまたはファイルを選択し、[フォルダの追加]または[ファイルの追加]をクリックします。




3 ファイルまたはフォルダを選択したら、[次へ]をクリックします。




ファイル転送ウィザードはファイルのダウンロード専用です。これを使用してプレーヤからファイルをアップロードすることはできません。

ファイル転送ウィザード

4 プレーヤで転送先のフォルダを選択するか、新たにフォルダを作成したら[次へ]をクリックします。




△ 保存場所の選択



△ 新規フォルダの作成

5 ファイル転送が進行します。
ファイル転送が完了したら[完了]をクリックします。







ファイル変換ウィザード

録音したRECファイルをPCで使用可能なフォーマットに変換するには、ファイル変換ウィザードを使用します。


1 メニューの[ツール]、[ファイル変換ウィザード]を順にクリックするか、ツールバーメニューのファイル変換ウィザードアイコンをクリックして、RECファイルをMP3フォーマットに変換します。




2 [ファイル変換ウィザード] ウィンドウが表示されます。[ファイルの選択] をクリックして、変換するファイルを選択します。



3 ファイルを選択したら、[開く]、[次へ]の順にクリックします。




4 ファイル変換を取り消す場合は、その対象となるファイルを選択してから[削除]をクリックします。




注意 ● RECファイルの変換は、プレーヤからPCにアップロードしてから行う必要があります。25～26ページを参照してください。

ファイル変換ウィザード


5 選択ファイルを確認したら、［次へ］をクリックします。




6 変換後の保存場所を変更する場合は[変更]をクリックします。



7 変換後の保存場所を選択したら［OK］をクリックします。




8 ファイルの名前を変更する場合は、該当ファイルを選択してから[名前の変更]をクリックします。



ファイル変換ウィザード


9 新しいファイル名を入力したら[次へ]をクリックします。




10 ［OK］をクリックして確定します。



11 変換元のファイルを削除するかどうかを選択してから[次へ]をクリックします。




12 ファイル変換が進行します。
ファイル変換が完了したら[完了]をクリックします。




音楽CD録音ウィザード

オーディオCDのオーディオトラックをOGGファイルに録音することができます。


1 オーディオCDをCD-ROMに挿入したら、メニューを[ツール]、[音楽CD録音ウィザード]の順に選択するか、ツールバーの音楽CD録音ウィザードをクリックします。




2 オーディオCDを選択し、[次へ]をクリックします。



3 [CDDB検索]をクリックして、アルバム名および曲名をオンラインで自動検索します(この機能を使用するには、コンピュータをインターネットに接続しておく必要があります)。



4 検索で見つからなかった項目の空白部は、自分で入力し、[次へ]をクリックします。



音楽CD録音ウィザード

5 録音するトラックを選択します。ファイル名を変更する場合は[編集]をクリックします。




6 新しいファイル名を入力したら[次へ]をクリックします。



7 保存場所を変更する場合は[フォルダ変更]をクリックします。保存場所を選択したら［OK］をクリックします。





注意

- **ABR(Average Bit Rate: 標準ビットレート)**：標準ビットレートで圧縮してファイルを変換します。 通常は、ABRの方がVBRよりも容量が大きくなります。
- **VBR(Variable Bit Rate: 可変ビットレート)**：可変ビットレートで圧縮してファイルを変換します。 この方式の方が、作成ファイルのサイズが小さくなりますが、ビットレートが低くなり、音質の大幅な低下を伴う場合があります。

音楽CD録音ウィザード

8 音質の設定をします。[ABR]、[Q4：128Kbps] を選択します。(それ以外のビットレートで作成したファイルは再生できないことがあります。) [次へ]をクリックします。





9 録音が進行します。



10 [OK] をクリックします。
録音が完了しました。




11 [完了] をクリックします。




ファームウェアのアップグレード

1 www.iriver.co.jpから、ご使用のプレーヤ用の最新のファームウェアをダウンロードします。
ダウンロードしたZIPファイルを解凍すると、ファームウェアファイル(IFP-XXXXT.HEX)が作成されます。



2 [ツール]、[ファームウェアアップグレード]を順にクリックするか、ツールボックスのファームウェアアップグレードアイコンをクリックします。




3 [アップグレード] をクリックします。




ファームウェアのアップグレード

4 IFP-XXXXT.HEXを検索して選択し、[開く]をクリックします。



5 下図のウィンドウに、ファームウェアのアップグレードの進行状況が示されます。プレーヤの電源がオフになったら［OK］をクリックします。






注意
- ファームウェアのアップグレード中に、PCからプレーヤを切断したり、プレーヤから電池を取り出さないでください。


フォーマット

フォーマットを行うと、プレーヤのメモリからすべてのファイルおよびフォルダが消去されます。


1 ツールボックスのフォーマットアイコンをクリックしてフォーマットを行います。




2 下図の警告が表示されます。［OK］をクリックすると初期化されます。



3 フォーマットが進行します。



4 フォーマットが完了したら、[OK]をクリックします。




注意
- フォーマット中に、PCからプレーヤを切断したり、プレーヤから電池を取り出さないでください。


チューナーの設定

iriver Music Managerでは、FM放送局の名前や、プレーヤにプリセットする局を20局の範囲内で変更できます。


1 メニューを［ツール］、［チューナー設定］の順に選択するか、チューナー設定アイコンをクリックして、FM放送局の変更を行います。前のプリセットメニューが表示されます。



2 [デバイスのスキャン]をクリックしてこれまでの設定を表示します。



3 編集する放送局を選択し、[編集]ボタンをクリックします。



注意 ● 局名に使用できる文字数は最大6つです。

チューナーの設定


4 変更情報を入力したら［OK］をクリックします。




5 保存先フォルダを選択し、ファイル名を入力したら[保存]をクリックします。



6 [ファイルを開く]をクリックして保存したファイルを開きます。




7 開くフォルダおよびファイルを選択したら[開く]をクリックします。



8 手順3～5の操作を各プリセット放送局に対して行って編集します。

PCで音楽ファイルを再生する

1 再生するファイルを選択し、再生アイコンをクリックします。




2 デフォルトのメディアプレーヤが開き、選択した曲の再生が開始されます。




ID3タグの変更


1 MP3ファイルかOGGファイルを選択し、ID3タグの変更アイコンをクリックします。



2 タグ情報を入力します。



3 [保存]をクリックします。
ID3タグの変更が完了しました。




注意
- タグ情報を変更できるのは、PC上のMP3ファイルまたはOGGファイルに限られます。


画像表示

プレーヤに格納されたJPGファイルを表示するには画像表示を使用します。


1 プレーヤから写真または画像を選んだら、[ツール]、[画像表示]の順に選択します。




2 プレーヤに格納された画像のプレビューが表示されます。




3 フルサイズ表示する画像を選択し、[選択された表示]をクリックします。






画像表示

4 前または次の写真を表示するには、それぞれ前または次のアイコンをクリックします。




△ 前へ（前の画像）




△ 次へ（次の画像）

5 写真を実際の大きさよりも拡大または縮小して表示するには、それぞれ+または-のアイコンをクリックします。




△ ズームイン（画像の拡大）




△ ズームアウト（画像の縮小）


画像表示


6 写真をフルスクリーン表示するには、ウィンドウにあわせるアイコンをクリックします。





7 写真を実際のサイズで表示するには、実際のサイズアイコンをクリックします。






画像表示


8 選択した画像を消去するには選択された画像を削除アイコンをクリックします。




9 [はい] をクリックします。
画像の削除が実行されます。



10 選択したフォルダの画像を再度表示するにはデバイスから画像をダウンロードアイコンをクリックします。




11 クローズアイコンをクリックするとプログラムが終了します。



iriver Music Managerの情報を表示するには

1 [ヘルプ]、[iriver Music Managerについて]を選択します。




2 iriver Music Managerのバージョン情報が表示されます。
[OK] をクリックすると終了します。



iriver Music Managerヘルプ

1 メニューを[ヘルプ]、[iriver Music Managerヘルプ]の順に選択します。



2 [iriver Music Manager] プログラムの使用方法についてのヘルプ画面が表示されます。




3 タイトルをクリックしてiriver Managerの機能の詳細を表示します。




iriver Music Managerヘルプの印刷


1 印刷アイコンをクリックしてiriver Music Managerヘルプを印刷します。



2 印刷範囲を選択したら［OK］をクリックします。




3 プリンタを選択したら［印刷］をクリックします。印刷が開始されます。




ファームウェア情報を表示するには

1 メニューを[ヘルプ]、[ファームウェアの情報]の順に選択します。




2 ファームウェアに関する情報が表示されます。
［OK］をクリックすると終了します。



iriver Webサイトへの接続


下図のアイコンをクリックすると、iriver Webサイトに接続されます。





Macソフトウェアのインストール[Mac OS 9.2]

1 インストールCD-ROMの[MAC-OS]フォルダ内で、[MAC OS]、[OS 9]を順に選択し、[iriver Manager for OS-9.bin]をデスクトップにコピーします。




2 「iriver Manager for OS 9.bin」をダブルクリックして、iriver Music Manager用のVISEインストールファイルを解凍します。



3 「VISE」アイコンをダブルクリックしてインストールを開始します。



4 インストール先フォルダを選択してから[Install]をクリックします。




Macソフトウェアのインストール[Mac OS X]

1 インストールCD-ROMの[MAC -OS]フォルダ内で、[MAC OS]、[OS X]を順に選択し、[iriver Manager for OS X.dmg]をダブルクリックします。[iriver Music Manager]という暫定「ドライブ」アイコンが、このDMGファイルによってマウントされます。



2 iriver Music Managerのドライブを開いてiriver Music Mangerのアイコンをドックまたはデスクトップに移動します。



3 これでiriver Music Manager for OS Xのインストールは完了です。



注意

必要システム要件(MAC)
- Mac OS 9.2.2以上
- Mac OS X 10.2以上
- CarbonLib 1.6以上

◆ CarbonLibの更新方法
- OS X：Apple Menu → System Preferences → System → Software Update
- OS 9：コントロールパネル→ ソフトウェア・アップデート

Macとの接続

プレーヤをMacに接続してからiriver Music Managerを開きます。





Mac上での新規フォルダの作成

iriver Music Managerの新規フォルダアイコンをクリックします。



更新[プレーヤ]


プレーヤの内容を表示するには更新アイコンをクリックします。



注意
- サブフォルダの階層数は、ルートフォルダを含めて最大8つに限定されています。

フォルダまたはファイルの消去

削除するファイルまたはフォルダを選択してから、削除アイコンをクリックして削除します。




フォーマット

フォーマットを使用するとプレーヤのメモリ上のすべてのファイルが削除されます。フォーマットを行うにはフォーマットアイコンをクリックします。



Macからのダウンロード


ダウンロードしたいファイルまたはフォルダを選択してからプレーヤ上のダウンロードフォルダへドラッグアンドドロップで移動します。



注意
- 半角英数字が127文字（日本語63文字）を超える名前のファイルは転送されません。
- パス名およびファイル名を含めた半角英数字が511文字を超えるファイルは転送されません。
- ルートフォルダのファイル数とフォルダ数は両方合計で1024に限定されます。サブフォルダにはファイル数の制約はありません。

Macへのアップロード

アップロードするファイルまたはフォルダを選択してからMac上のアップロードフォルダへドラッグアンドドロップで移動します。




注意


- 音楽形式のファイル（MP3、WMA、OGG、ASF）は、現行の著作権ガイドラインの規定により、プレーヤからMacにアップロードすることが禁止されています。
- データファイルの他、FMから録音したファイル、外部ラインからの録音および音声ファイルのアップロードは可能です。
- プレーヤのMP3、WMA、OGG、ASFの各ファイルをMacに転送することは禁止されています。

ファームウェアアップグレード


1 弊社のウェブサイトから最新ファームウェアをダウンロードします。メニューを[ファイル]、[ファームウェアアップグレード]の順にクリックします。



2 更新するファイルを選択してから[開く]をクリックします。



3 更新時はプレーヤが自動的にオフになります。[閉める]をクリックします。



1. 保証書の記入事項

本製品のパッケージには、保証書が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店より[購入日]と[販売店印]欄などの記入をお受けください。
保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。また、保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。

2. 修理をご依頼の前に

本取扱説明書のトラブルシューティング、ホームページのFAQをよくお読みいただき、それでも解決しない場合にはアイリバージャパン サポートセンターまでご相談ください。

アイリバージャパンサポートセンター
0120-266-551　E-mail: info@iriver.co.jp

受付時間：10:00～19:00（祝祭日を除く）

ホームページアドレス　http://www.iriver.co.jp

〒101-0052　東京都千代田区神田小川町2-2 センタークレストビル2F

誠に恐れ入りますが、年末年始などのサポートセンター休業日にはお電話をお受けできない場合もございますのであらかじめご了承ください。また、サポートセンターの電話が通話中の場合、誠に恐れ入りますがしばらくたってからおかけ直しいただけますようお願い申し上げます。

＜ご注意＞

◎本製品で記録したものを私的な目的以外で、著作権者およびほかの権利者の承諾を得ずに複製、配布、配信することは著作権法および国際条約の規定により禁止されています。◎本製品でのご使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。◎本製品およびパソコンの不具合により音楽データが破損、または消去された場合のデータ内容の補償はご容赦ください。◎イヤフォン使用時には、周囲の音が聞こえにくくなりますので、自転車や自動車などの乗り物を運転するときや、道路を横断するときなどは絶対にお使いにならないでください。また、音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。◎本製品に関するお問い合わせ、サポート、およびカタログ掲載内容については国内限定とさせていただきます。◎記載の外観、および仕様は、改善等のため予告なく変更される場合があります。

＜商標について＞

◎iriverは、大韓民国およびその他の国におけるiriver Limitedの登録商標であり、ライセンスに基づき使用されます。
◎Microsoft Windows MediaおよびWindowsロゴは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。
◎その他記載のシステム名、製品名および会社名は各開発メーカーの商標または登録商標です。

Memo