

ご使用上の注意

日本語

＊以下の行為はデバイスの故障につながるため、絶対におやめください。

- ・ヘッドセット (river on)またはUSBケーブルをヒーターや電レンジなどの火気の近くに置いたり、投入しないでください。ヘッドセットやUSBケーブルが変形したり、火事や爆発が起こるおそれがあります。
- ・ヘッドセットを分解したり、ご自分で修理しようとしないでください。保証期間であっても、無償のサービスが受けられなくなる場合があります。
- ・付属以外のUSBケーブルを使用するとヘッドセット故障するおそれがあります。
- ・電子レンジやワイレスLANの近くで使用しないでください。同じ帯域の無線周波数を使用しているため、デバイスのソフトウェアが破損したり静電気が発生する可能性があります。
- ・ヘッドセットまたはUSBケーブルの落下による破損にご注意ください。また、重い物などをヘッドセットの上に置くのはやめてください。本製品の破損の誤作動につながる恐れがあります。
- ・埃などをヘッドセットまたはUSBケーブル内部に入らないようご注意ください。
- ・ペンゼンやシンナーなどの化学薬品をヘッドセットを拭き取ることはやめてください。表面が変形したり塗装等が剥がれる恐れがあります。
- ・ヘッドセットを噛んだり詰めたりしないでください。
- ・ヘッドセットやご使用のデバイス等を磁気の強い場所に置かないでください。バッテリーが放電する恐れがあります。
- ・平坦ではない場所にヘッドセットやデバイスを置かないでください。落下により故障する恐れがあります。

＊以下の行為は聴覚の障害につながる恐れがありますので、絶対におやめください。

- ・音楽を大音量で長時間聴くことはやめてください。ヘッドセットを使用する際には、音量ボリュームを適切な音量レベルに調整してください。
- ・耳鳴りがするときは、使用を継続せずにすぐに使用をやめてください。
- ・ヘッドセット装着時は外部の音が聞こえないため、十分に気を付けてご使用願います。自動車や自転車運転中の使用は、絶対におやめください。


＊以下の行為は感電事故や重大な怪我につながる恐れがありますので、絶対におやめください。

- ・ヘッドセットやデバイス等に影射し物で傷をついたり、穴を開けたりしないでください。
- ・濡れた手でヘッドセットまたはUSBケーブルに触らないでください。
- ・ヘッドセットを水の中に入れたり水に濡らしたりしないでください。濡れた状態で電源を入れることをおやめください。
- ・ヘッドセットやご使用のデバイスなど温度の高い場所 (35℃ 95℃より高い場所) や高温のサウナ、あるいは車中などに置かないでください。特に暑い時期や直接日光が差し込んでいる車中などには置かないでください。
- ・小さなお子様など知らないよう保管場所にお気を付けください。大人の目が届かないところや、お子様が使用しないようご注意ください。
- ・ワイヤレスヘッドセットの使用が禁止されている場所では、ヘッドセットの電源をお切りください。

- ＊ **river on (ヘッドセット) はタブレット製品には対応しておりません。また一部のスマートフォンでも対応できない場合もございます。**
- ＊ **装着中は外部の音が聞こえないため、事故等につながる可能性があります。適切な音量及び周囲の環境を確認し、十分に注意の上、ご使用願います。**

river on の外観各部名称

river onの同梱品




イヤージェル

セーフティバンド
セーフティバンドを固定バンド部に装着してください。

マニュアル
(本マニュアル/クイックスタートガイド)

micro USBケーブル

river onの外観



① 電源ボタン: 電源のオン/オフを切り換え、LEDランプ: ステータスを示します。

② USBポート: 付属のケーブル挿し充電に使用します。

③ マイク (MIC): 通話を行います。

④ 電話: 電話の受信通話を行います。

⑤ 次の曲の曲を再生します。

⑥ 前へ: 前の曲を再生します。

⑦ 固定バンド: 運動中の落下を防ぐためにバンド調整します。

⑧ イヤホン

・電源オン方法
LEDライトが青く点灯するまで電源ボタンを長押ししてください。

・電源オフ方法
LEDライトが赤く点滅するまで電源ボタンを長押ししてください。

・充電方法
1) river onを充電するには、付属のmicroUSBケーブルの一方を側面のUSBポートに接続し、もう一方をPCに接続します。
2) river onが完全に充電されると、LEDライトが青く点灯します。
3) 内蔵/バッテリーの残量が少なくなると、LEDライトが赤く点灯し、イヤホンからアラート音が鳴ります。

① イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

② イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

③ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

④ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑤ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑥ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑦ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑧ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑨ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑩ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑪ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑫ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑬ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑭ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑮ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑯ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑰ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑱ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑲ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

⑳ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉑ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉒ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉓ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉔ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉕ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉖ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉗ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉘ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉙ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉚ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉛ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉜ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉝ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉞ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㉟ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊱ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊲ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊳ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊴ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊵ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊶ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊷ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊸ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊹ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊺ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊻ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊼ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊽ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊾ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

㊿ イヤホン: イヤホンの先端はイヤホンの先端に接続します。

＊ river on使用時の注意 (センサーの位置、製品の正しい使用方法)

正しい装着方法



① イヤージェルの左右を確認してから、図のように装着してください。

② イヤーチップを図②のような向きで耳に装着します。

③ 心拍センサー部分が矢印位置に収まるよう位置を調整してください。

④ イヤホンを図④のように装着し、シャークフィンが耳のくぼみ部分に収まるように固定してください。

river onの装着方法

① イヤージェルの左右を確認してから、図のように装着してください。

② イヤーチップを図②のような向きで耳に装着します。


③ 心拍センサー部分が矢印位置に収まるよう位置を調整してください。

④ イヤホンを図④のように装着し、シャークフィンが耳のくぼみ部分に収まるように固定してください。

※ イヤージェルには3つのサイズがあります。ご自分の耳に最も合うサイズをお選びください。
イヤホンにイヤージェルを装着する前に、イヤージェルの前面に書かれているサイズ (S, M, L) と背面に書かれている左右 (LまたはR) をご確認ください。

※ 心拍センサー部に光が当たっていると、正しく測定できない場合があります。正しく装着してください。

Bluetooth接続方法



1. 接続したいスマートフォンのBluetooth機能をオンにし、スマートフォンとヘッドセット (river on) を近づけておきます。
2. ヘッドセットの電源がオフの状態、LEDライトが紫に点灯するまで電源ボタンを長押ししてください。
3. ヘッドセットとスマートフォンがBluetooth接続確認します。※各スマートフォンのマニュアルを参照してください。
4. デバイスのBluetooth接続設定部に「接続可能な端末」リストに「river on」が表示されます。「river on」を選択し接続を開始してください。
PIN入力を求められたら「0000」入力。 ※入力方法はスマートフォンによって異なります。 ※ご使用のスマートフォンのマニュアルを確認ください。
5. 登録が完了したら、スマートフォンからアプリを起動し、開始してください。(登録完了するとLEDライトが青く点滅し、その後はLEDライトが緑に点滅します。)


※ご使用のスマートフォンによっては接続が不安定になったり、接続できない場合もございます。

使用方法

日本語

＊ river on使用時の注意 (センサーの位置、製品の正しい使用方法)

正しい装着方法



① イヤージェルの左右を確認してから、図のように装着してください。

② イヤーチップを図②のような向きで耳に装着します。

③ 心拍センサー部分が矢印位置に収まるよう位置を調整してください。

④ イヤホンを図④のように装着し、シャークフィンが耳のくぼみ部分に収まるように固定してください。

river onの装着方法

① イヤージェルの左右を確認してから、図のように装着してください。

② イヤーチップを図②のような向きで耳に装着します。

③ 心拍センサー部分が矢印位置に収まるよう位置を調整してください。


④ イヤホンを図④のように装着し、シャークフィンが耳のくぼみ部分に収まるように固定してください。

※ イヤージェルには3つのサイズがあります。ご自分の耳に最も合うサイズをお選びください。
イヤホンにイヤージェルを装着する前に、イヤージェルの前面に書かれているサイズ (S, M, L) と背面に書かれている左右 (LまたはR) をご確認ください。

※ 心拍センサー部に光が当たっていると、正しく測定できない場合があります。正しく装着してください。

river onアプリケーションダウンロード

本製品と連動して使用可能なアプリケーション (river on) は、App Store及びGoogle Playよりダウンロードができます。



※アプリケーションのダウンロード及びインストール方法は、ご使用のスマートフォンのマニュアルを参照してください。

Bluetooth接続方法

1. 接続したいスマートフォンのBluetooth機能をオンにし、スマートフォンとヘッドセット (river on) を近づけておきます。
2. ヘッドセットの電源がオフの状態、LEDライトが紫に点灯するまで電源ボタンを長押ししてください。
3. ヘッドセットとスマートフォンがBluetooth接続確認します。※各スマートフォンのマニュアルを参照してください。
4. デバイスのBluetooth接続設定部に「接続可能な端末」リストに「river on」が表示されます。「river on」を選択し接続を開始してください。
PIN入力を求められたら「0000」入力。 ※入力方法はスマートフォンによって異なります。 ※ご使用のスマートフォンのマニュアルを確認ください。
5. 登録が完了したら、スマートフォンからアプリを起動し、開始してください。(登録完了するとLEDライトが青く点滅し、その後はLEDライトが緑に点滅します。)

※ご使用のスマートフォンによっては接続が不安定になったり、接続できない場合もございます。
※スマートフォンにインストールするアプリケーションですが、Google Playストア及びApp Storeから「river on」と検索しご使用前にダウンロードしてください。
※river onアプリを起動し設定から、river onの使用法について確認してください。

電話の受信方法

- ・電話を受ける: ご使用のスマートフォンに電話が掛かってきた場合、イヤホンから着信音が鳴ったら、**】** ボタンを押すと通話ができます。
- ・電話を掛ける: ご使用のスマートフォンから電話を掛けると、ヘッドセットへ自動的に通話がスイッチされます。(スイッチ方法はデバイスによって異なります)
- ・電話を切る: 電話を切るには、**】** ボタンを押します。
- ・リダイヤルする: 前回発信した番号に電話を掛けるには、**】** ボタンを長押ししてください。
- ・受信拒否: 着信している番号を受けたくない場合は、**】** ボタンを1秒間押してから放します。

・電話への切換え: 通話中にriver onでの通話から、ご使用のスマートフォンに使用切換えたい場合は、+ ボタンを長押しします。再度river onでの通話をする場合は、もう1度 + ボタンを長押ししてください。

- ・音楽再生: **▶||** ボタンを押すと、トーン音がして再生が始まります
- ・一時停止: 再生中に音楽を一時的に停止するには、**▶||** ボタンを押します。
- ・曲を選択する: 曲を選択するには、**◀ ▶** のボタンを押します。
- ・音量を調整する: 音量を調整するには、**+** **-** のボタンを押します。

※音量が最大のときに **+** ボタンを押したり、最小のときに **-** を押したりすると、トーン音が鳴ります。


※Bluetoothで接続している場合、river onのファンクションキーは再生用のソフトウェアが動作を開始した後有効となります。

※ファンクションキーは再生用のソフトウェアによって異なるため、ご使用前にご確認ください。

QSG (クイックスタートガイド)

日本語

river on同梱品




イヤージェル

セーフティバンド
セーフティバンドを固定バンド部に装着してください。

マニュアル
(本マニュアル/クイックスタートガイド)

micro USBケーブル

river onの外観



① 電源ボタン: 電源のオン/オフを切り換え、LEDランプ: ステータスを示します。

② USBポート: 付属のケーブル挿し充電に使用します。

③ マイク (MIC): 通話を行います。

④ 電話: 電話の受信通話を行います。

⑤ 次の曲の曲を再生します。

⑥ 前へ: 前の曲を再生します。

⑦ 固定バンド: 運動中の落下を防ぐためにバンド調整します。

⑧ イヤホン

＊ river on使用時の注意 (センサーの位置、製品の正しい使用方法)

正しい装着方法



① イヤージェルの左右を確認してから、図のように装着してください。

② イヤーチップを図②のような向きで耳に装着します。

③ 心拍センサー部分が矢印位置に収まるよう位置を調整してください。

④ イヤホンを図④のように装着し、シャークフィンが耳のくぼみ部分に収まるように固定してください。

river onの装着方法

① イヤージェルの左右を確認してから、図のように装着してください。

② イヤーチップを図②のような向きで耳に装着します。


③ 心拍センサー部分が矢印位置に収まるよう位置を調整してください。

④ イヤホンを図④のように装着し、シャークフィンが耳のくぼみ部分に収まるように固定してください。

※ イヤージェルには3つのサイズがあります。ご自分の耳に最も合うサイズをお選びください。
イヤホンにイヤージェルを装着する前に、イヤージェルの前面に書かれているサイズ (S, M, L) と背面に書かれている左右 (LまたはR) をご確認ください。

※ 心拍センサー部に光が当たっていると、正しく測定できない場合があります。正しく装着してください。

Bluetooth接続方法



1. 接続したいスマートフォンのBluetooth機能をオンにし、スマートフォンとヘッドセット (river on) を近づけておきます。
2. ヘッドセットの電源がオフの状態、LEDライトが紫に点灯するまで電源ボタンを長押ししてください。
3. ヘッドセットとスマートフォンがBluetooth接続確認します。※各スマートフォンのマニュアルを参照してください。
4. デバイスのBluetooth接続設定部に「接続可能な端末」リストに「river on」が表示されます。「river on」を選択し接続を開始してください。
PIN入力を求められたら「0000」入力。 ※入力方法はスマートフォンによって異なります。 ※ご使用のスマートフォンのマニュアルを確認ください。
5. 登録が完了したら、スマートフォンからアプリを起動し、開始してください。(登録完了するとLEDライトが青く点滅し、その後はLEDライトが緑に点滅します。)

※ご使用のスマートフォンによっては接続が不安定になったり、接続できない場合もございます。

river on アプリケーションガイド

日本語

・ワークアウト時の画面

現在のワークアウト状況表示: ワークアウト時、デバイスに表示する画面構成は4つの画面に分けられます。

- ① ミュージックプレイヤー画面
- ② 運動時間及び設定した目標への数値表示
- ③ 現在のワークアウト計測表示 (目標達成/心拍数/ペース/速度/消費カロリー/移動距離)
- ④ スタート地点からの現在位置の表示 (マップ表示 GPS起動必須)



river on Spec

バッテリー	
待機時間	約180時間
音楽再生のみ	約7時間
音楽再生とHRセンサー	約5時間
充電時間	約2.5時間